

アクセサリ

**Cリング取り付けツール**  
90.352

C型リテーニングリングをリテーニング溝に挿入するのに使います。



**Cリング取り外しツール**  
90.356

C型リテーニングリングを安全に一回の作業で取り外すことができます。



**取り外しスリーブ**  
90.340.

(01500, 03000, 05000, 07500)

ガスプリングの組み立てまたは分解の際、カートリッジをCリング溝よりも下に降ろすために使います。



**アセンブリーキャップ**  
90.330.

(01500, 03000, 05000, 07500)

ガスプリングを組み立てる時、ロッドを押さえカートリッジをCリング下にある溝にはめ込むために使います。



**Tハンドル**  
90.320.2 (M8)

分解の際にはピストンロッドを取り外すために、再組み立ての際にはピストンロッドを正しい位置に置くために使います。



**排出バルブ用ツール**  
90.360.4

排出バルブ用ツールを使うと、必要な圧力までスプリングからゆっくりガス抜きをすることができます。詳しくはDADCOへお問い合わせください。



**ポートサービス用ツール**  
90.320.8

バルブコンパートメントに関するあらゆる修理作業に使用できます。詳しくは小冊子B05110をご覧ください。



**リペアキット**

カートリッジ、ダストカバー、アセンブリーオイル、マニュアル入り。

モデル	品番
90.9.01500	90.109.01500
90.9.03000	90.109.03000
90.9.05000	90.109.05000
90.9.07500	90.109.07500



**標準ロードセル**

90.300.\_\_\_\_\_

(01500, 03000, 05000, 07500)

テストスタンドに取り付けてお使いになると充填圧を正確に測定することができます。モデルごとに型式が決まっています。詳しくは小冊子97B119Gをご覧ください。



**デジタル・ロードセル**

90.305.BG (Meter)

90.305.LC.50 (222 kN Load Cell)

DADCOのデジタルロードセルは荷重をN、Kg、lbで表示できます。90.305.LC.50ロードセル(コネクタ一付き)は222kNまで測ることができます。詳しくは小冊子B04106Aをご覧ください。



**DADCO 圧力アナライザー**

90.315.5

このアナライザーを使うと充填、排出、測定が簡単に行えます。詳しくは小冊子B01133Dをご覧ください。



**DADCO 圧力モニター**

90.421.1 (120 VAC) – 冊子 B00136

.2 (24 VAC) – 冊子 B01115A

.2D (24 VDC, SPDT) – 冊子 B00134

DADCO圧力モニターは、圧力が設定値より下がるとそれを表示して、プレス制御装置に警告しプレスの運転停止を指令します。運転停止値は1.5~20Mpa (15-200bar)の範囲で調整できます。詳しいことは、該当する冊子をお求めください。



**ポータブル・テストスタンド**

90.305.3

ガススプリングの充填圧力を正確に測定するためには、ポータブル・テストスタンドと標準ロードセルをご使用ください。詳しい情報は、冊子No.97B121をお求めください。



**着脱式急速充填セット**

90.310.040

自己封入式ガススプリングの充填には着脱式急速充填セットと急速充填ニップル、または圧力アナライザーを併せてご使用ください。コントロールパネルと併せてご使用いただくと配管システムに充填することもできます。



**急速充填ニップル**

90.310.143 (M6: 01500)

90.310.111 (G 1/8: 03000, 05000, 07500)

自己封入式90.9シリーズガススプリングの充填には、DADCO急速充填ニップルをご使用ください。詳しいことは、DADCOにご連絡ください。



90.310.143



90.310.111